



03

SOSTITUZIONE TESSUTO FILTRANTE DEL CORPO VALVOLA IN USCITA

Indossare i guanti prima di eseguire la procedura

1. Aprire la custodia del corpo valvola utilizzando la linguetta presente sullo stesso appoggiando il coperchio su una superficie piana (1).
2. Rimuovere il tessuto filtrante da sostituire aiutandosi - se l'operazione risultasse difficoltosa - con una graffetta (2).
3. Rimuovere la protezione che avvolge il corpo valvola nuovo prestando molta attenzione a non scomporre lo strato del tessuto filtrante. Qualora, inavvertitamente, il tessuto dovesse scomporsi, il corpo valvola in uscita garantisce comunque la protezione.
4. Posizionare il nuovo corpo valvola nella sede preposta (3).
5. Chiudere il corpo valvola con il coperchio: si udirà un "click" (4).

