



07

PROVA DI TENUTA

Prova di tenuta a pressione positiva

- Mettere il palmo della mano sul coperchio del filtro in uscita ed espirare (5).
- Se il facciale si gonfia leggermente e non si avvertono perdite di aria fra il bordo di tenuta e il viso, significa che la semimaschera è indossata correttamente.
- Se l'aria tende a fuoriuscire dal bordo, occorre riposizionare il respiratore sul viso e/o modificare la tensione dei cinghiali o dello stringinaso.

Ripetere le operazioni fino a ottenere una tenuta soddisfacente.

Prova di tenuta a pressione negativa:

- Mettere i palmi delle mani sopra i filtri di entrata, inalare forte e trattenere il respiro per 5/10 secondi (6).
- Se il facciale si piega leggermente verso l'interno significa che la semimaschera è indossata correttamente.
- Se si avvertono perdite d'aria, occorre riposizionare la semimaschera sul viso e/o modificare la tensione dei cinghiali o dello stringinaso.

Ripetere le operazioni fino a ottenere una tenuta soddisfacente.

